



STRAIL[®]

STRAIL[®]astic

STRAIL[®]way



pontiSTRAIL Montagewerkzeug

universal / Betriebsanleitung

Technische Änderungen vorbehalten / 03_2022



KRAIBURG STRAIL[®] GmbH & Co. KG | STRAIL[®] | STRAIL[®]astic | STRAIL[®]way

D-84529 Tittmoning | Göllstraße 8 | Tel. + 49 / (0) 86 83 / 7 01-0 | Fax + 49 / (0) 86 83 / 7 01-126
info@strail.de | www.strail.de | www.strailastic.de | www.strailway.de

Die Betriebsanleitung ist vor Gebrauch **gründlich** durchzulesen und während des Einsatzes unbedingt **zu befolgen!**

Sie ist für den Anwender **gut zugänglich** aufzubewahren!

Dieses Gerät dient ausschließlich zum Versetzen und Montieren von **pontiSTRAIL 713** und **pontiSTRAIL 910**.
Die Vorrichtung ist nicht für den Transport von Personen zugelassen!

1 / TECHNISCHE DATEN

Typ:	pontiSTRAIL Montagewerkzeug universal
Typennummer:	01567700
Tragkraft kg:	130
Arbeitsbreite mm:	1200
Eigengewicht kg:	80
Mindestöffnung des Kettengehänges mm:	19

Das **pontiSTRAIL** Montagewerkzeug universal setzt sich aus mehreren miteinander verschraubten und verschweißten Formrohren und Blechteilen zusammen. Die **pontiSTRAIL** Platte 713 oder 910 wird mit einer Eisenstange an der scherenähnlichen Konstruktion befestigt und durch Zusammenziehen und Hochheben des Montagewerkzeugs geknickt. Durch Absetzen der Konstruktion verliert das Montagewerkzeug an Spannung und öffnet sich in Neutralstellung, in der die Position fixiert werden kann.

2 / SICHERHEITSHINWEISE

- Alle sich im Umfeld befindenden Personen und Werker müssen auf die Quetschgefahr hingewiesen werden.
- Von ruckartigen Bewegungen ausgelöstes Umherschleudern des **pontiSTRAIL** Montagewerkzeugs universal kann zu Verletzungen führen.
- Spannungen in den Teilen können zum Umherschleudern von Bauteilen führen.
- Verwendung nur durch geeignetes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal.
- Bei mehrgleisigen Anlagen ist darauf zu achten, dass der Regellichsraum des Nachbargleises nicht verletzt wird. In jedem Fall ist den Anweisungen des Sicherungspersonals Folge zu leisten!

3 / ALLGEMEINE HINWEISE

- ¬ Vor Gebrauch ist das Montagewerkzeug einer Sichtprüfung zu unterziehen.
- ¬ Die **pontiSTRAIL** Platten dürfen nur einzeln gehoben und transportiert werden.
- ¬ Die Last darf die angegebene Tragfähigkeit nicht überschreiten.
- ¬ Ruckartiges Bewegen der Last ist zu vermeiden, da es zur Zerstörung des **pontiSTRAIL** Montagewerkzeugs universal führen kann.
- ¬ Plötzliche Richtungsänderungen mit der Last sind zu vermeiden, da dies ebenfalls zur Zerstörung des **pontiSTRAIL** Montagewerkzeugs universal führen kann.
- ¬ Die Verriegelung der Hebel darf nur im Leerzustand eingesetzt werden, um einen Transport ohne Belastung zu erleichtern.
- ¬ Die Einschubstange ist unter Last immer mit dem an der Kette mitgelieferten Sicherungssplint zu sichern.
- ¬ Bei Mängeln ist der Gebrauch sofort einzustellen.
- ¬ Der Aufenthalt unter der Last ist verboten.
- ¬ Der Aufenthalt im gesamten Gefahrenbereich ist während des Anhebens und Senken der Last untersagt.
- ¬ Spannungen in den Teilen können zum Umherschleudern von Bauteilen führen.

4 / WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

- ¬ Bei Mängeln ist das **pontiSTRAIL** Montagewerkzeug universal unverzüglich zu erneuern oder zur Reparatur an den Hersteller zurückzusenden.
- ¬ Bei absehbarer längerer Nichtbenutzung des Gerätes ist dieses vor Korrosion zu schützen.

5 / FORDERUNGEN DES GESETZGEBERS

Die Unfallverhütungsvorschriften UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb – VBG 9a“ sowie die Betriebs- und Montageanleitung sind dem Werker bereitzustellen und zu beachten.

→ **Prüfung vor der Auslieferung**

Erfolgt beim Hersteller.

→ **Regelmäßige Prüfungen**

Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass das Lastaufnahmemittel in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen geprüft wird.

→ **Außerordentliche Prüfungen**

Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass das Lastaufnahmemittel nach Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen können, einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen wird.

→ **Prüfnachweis**

Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass über die Prüfung Nachweis geführt wird.

Für die korrekte Handhabung aller Anschlagmittel empfehlen wir die Broschüre „Sicherheitslehrbrief für Anschlüsse“, Herausgeber Arbeitsgemeinschaft der Eisen- und Metallberufsgenossenschaften.

6 / EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Name und Anschrift des Herstellers:

KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG
Göllstr. 8
D-84529 Tittmoning

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der EG-Richtlinien entspricht:

Typ: **pontiSTRAIL Montagewerkzeug universal**
Typennummer: **01567700**

Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte Normen: DIN EN 13155 Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel

Person die bevollmächtigt ist die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Herbert Gfreiner
Göllstr. 8
D-84529 Tittmoning

Bei einer nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Soweit erforderlich liegen Hersteller- und /oder Konformitätserklärungen von Zulieferbetrieben vor.

Tittmoning, 02.03.2022



Günther Wagner
Geschäftsführer